



**Фен для волос Xiaomi Dreame Hair Artist Temperature Control Hairdryer
Руководство по эксплуатации**

Уважаемые пользователи, благодарим вас за выбор и использование Фена для волос Xiaomi Dreame Hair Artist Temperature Control Hairdryer.

Во избежание случайных травм, таких как поражение электрическим током или возгорание, в результате неправильного использования, пожалуйста внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его для использования в будущем.

- Этот продукт не может использоваться людьми с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также людьми без соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под наблюдением или руководством опекуна, чтобы гарантировать, что они могут использовать этот продукт безопасно.
- Запрещается детям манипулировать с данным продуктом или использовать его в качестве игрушек. При использовании продукта рядом с детьми нужно уделять им пристальное внимание. Детям запрещено чистить или обслуживать изделие без опекуна.
 - Пожалуйста, не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки основного корпуса, которая содержит электрические детали. Если в фен попадет вода, немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать его даже после того, как он высохнет.
 - Когда фен используется в ванной, вынимайте вилку из розетки после использования, потому что даже после выключения фена приближаться к воде все еще опасно.
 - Не трясите фен возле ванны, душа, умывальника или каких-то емкостей, содержащих воду.



- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с фиксированным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА в электрической цепи источника питания ванной комнаты. Проконсультируйтесь с установщиком, его нужно приобретать отдельно.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен профессионалом отдела технического обслуживания или аналогичных отделов по ремонту, чтобы избежать опасности.
- Этот продукт оснащен термовыключателем без самовозврата для предотвращения перегрева. Если продукт отключился из-за перегрева, выньте вилку из сетевой розетки, чтобы охладить его.
- Примечание: во избежание риска ошибочного сброса термозащиты устройство не может получать питание от внешних переключающих устройств, таких как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается компонентами общего назначения.
- Не закрывайте входные и выходные отверстия для воздуха, чтобы избежать опасности.
- При использовании, пожалуйста, не допускайте попадания волос в воздухозаборное отверстие, что может стать причиной опасности.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как выходное отверстие для воздуха, во время использования и сразу после выключения фена, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или какой-либо части продукта мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

- Отключайте фен от сети, когда он не используется, а также перед обслуживанием или ремонтом фена.
- При хранении фена не перекручивайте шнур питания и не завязывайте его узлами, чтобы не повредить шнур питания.
- Держите шнур питания вдали от источников тепла и мест, которые могут снизить его защитные свойства.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные (спреи) продукты или где есть легковоспламеняющиеся источники.
- Не используйте фен для каких-либо целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других вещей.
- Используйте фен в соответствии с номинальным источником питания. Не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения, чтобы избежать опасности.
- Если фен неисправен, обратитесь в сертифицированный сервисный центр для ремонта, не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.


■ Функции

Фен Dreame Hair Artist оснащен высокоскоростной бесщеточной системой обдува с постоянной температурой и технологией ухода за волосами с отрицательными ионами. Он тщательно разработан лабораторией воздушной энергии Dreame для удовлетворения ваших личных потребностей в уходе за волосами.


- Высокоскоростной бесщеточный двигатель является результатом исследований и разработок совершенного двигателя со скоростью 110 000 об / мин, который может мгновенно создавать сильный воздушный поток, не повреждая волосы, и быстро сушить их.
- Технология ухода за волосами с использованием отрицательных ионов имеет встроенный излучатель отрицательных ионов, который может генерировать отрицательные ионы, нейтрализовать положительные и отрицательные заряды в волосах, уменьшать накопление статического электричества и предотвращать спутывание волос.
- Конструкция двигателя с вертикальным позиционированием. Двигатель расположен вертикально в положении ручки, что снижает центр тяжести фена и делает его более удобным и сбалансированным для удержания.
- Конструкция шумоподавления модулирует резкий высокочастотный шум до частот, которые человеческий слух не может воспринимать, оптимизируя двигатель, и дополнительно снижает шум за счет динамического баланса двигателя и добавления шумопоглощающей хлопковой ткани, чтобы достичь более отличный пользовательский интерфейс.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Описание




Гладкая насадка
для ровного обдува



Насадка для моделирования

■ Описание функции



Магнитное железное кольцо

Генератор отрицательных ионов

Выход воздуха

Переключатель / Скорость потока обдува

- = Обдув с высокой скоростью
- Обдув с низкой скоростью
- Выключение

Температурный механизм

- Белый свет горит постоянно: естественный обдув
- Желтый свет горит постоянно: теплый обдув
- Красный свет горит постоянно: горячий обдув

Съемный воздушный фильтр

Во избежание опасности не используйте фен
со снятым воздушным входным фильтром.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться,
приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Функция передачи

■ Переключатель / скорость обдува

Нажмите вверх и вниз, чтобы быстро переключаться между двумя скоростями обдува.

Перед подключением сетевой вилки убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.



■ Температурный механизм

Кратковременно нажмите, чтобы циклически переключать три уровня температуры: «естественный обдув, теплый обдув и горячий обдув».

Длительное нажатие и удерживание, вы можете временно переключить естественный обдув и восстановить исходную передачу после того, как отпустите.




■ Функции насадок

■ Гладкая насадка

Гладкая насадка, оснащенная магнитным креплением, который удобен для присоединения и отстыкования, вам нужно только совместить насадку с железным кольцом, и оно может легко присоединится.


Воздушное сопло можно поворачивать на 360 °, что удобно в использовании.

Гладкая насадка обеспечивает более широкий воздушный поток, поток воздуха мягкий и нежный, и используется для быстрой сушки и гладкости волос.



■ Насадка для моделирования

Эффективно собирает воздушный поток и быстро концентрирует его, что дает максимальный эффект для локальной укладки волос.




Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Чистка и уход

① Фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы избежать засорения мусором и обеспечить беспрепятственное поступление воздуха.

- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен выключен и вилка питания отключена.




- Фильтр на впуске воздуха фиксируется магнитным креплением. Крепко удерживая ручку, потяните впускной воздушный фильтр прямо вниз и снимите его с ручки.



- Не очищайте фильтр из нержавеющей стали водой, иначе это может привести к неисправности.

- Используйте сухую ткань без ворса, мягкую щетку, зубную щетку и другие инструменты, чтобы удалить мусор и пыль на поверхности входного воздушного фильтра и фильтра из нержавеющей стали.



- После очистки совместите впускной воздушный фильтр с отверстием и вставьте его. Если вы слышите щелчок, это означает, что магнит на месте и установка завершена.



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

■ Анализ и устранение неисправностей

Описание неисправности	Возможная причина	Решение
Не включается	Печатная плата повреждена	<ul style="list-style-type: none">Обратитесь в сертифицированный сервисный центр для ремонта
	Нет питания	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розеткуПосле исключения• Если неисправность не устранена, обратитесь в сертифицированный сервисный центр для ремонта
Мигает белый индикатор	Шнур питания поврежден	
Мигает желтый индикатор	Неисправность с подачей или выходом воздуха	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, нет ли посторонних предметов в воздуховыпускном отверстии или воздухозаборнике, после подтверждения, что все в порядке, подождите, пока продукт остывает, и перезапустите.• Если неисправность не устранена, обратитесь в сертифицированный сервисный центр для ремонта
Мигает красный индикатор		
Внутренняя катушка красная	Неисправность нагревательного элемента	
Индикатор передачи не горит	Неисправна плата клавиш	
Аномальная работа индикатора		
Кнопка не работает		
Шнур питания / Штепсельная вилка ненормально нагреты	Шнур питания поврежден	<ul style="list-style-type: none">Обратитесь в сертифицированный сервисный центр для ремонта
Чувствуется запах дыма	Повреждение внутренних деталей	

■ Основные параметры

Название продукта: Фен для волос Xiaomi Dreame Hair Artist Temperature Control Hairdryer

Номинальное напряжение: 220-240В ~

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 1400 Вт

Размер продукта: 290x80x98 мм

Дата производства: указана на упаковке продукта

Исполнительный стандарт: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008, GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2012

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.